

## Рекомендации по использованию декоративных панелей SIBU внутри помещений

### Внимание

- Скрученный в рулон материал необходимо распаковать за 24 часа до применения, разложить на плоскости при комнатной температуре и по возможности положить дополнительный груз.

### Очистка

- При сильном загрязнении:
  - Использовать обычное бытовое средство для ухода за пластмассой, или средство для мытья окон.
  - Не распылять чистящее средство на поверхность материала, экономно нанести на чистую мягкую ветошь.
- При слабом загрязнении:
  - Использовать чистую и мягкую ветошь, без следов пыли и грязи.
- Не применять средства, содержащие абразивы.

### Резка, Сверление, Распиловка, Высечка

- Разрез должен всегда осуществляться с лицевой стороны поверхности.
- Серии Deco-line / Multistyle никогда не обрабатывать с изнаночной стороны.

### Оклеиваемая поверхность

- Должна быть сухой, гладкой, свободной от пыли, грязи, жира, воска и силикона.
- Не впитывающие поверхности обязательно предварительно очистить этиловым или изопропиловым спиртом.
- **Внимание.** Ни в коем случае не применять клей, содержащий растворители, поскольку он может повредить материал.
- Коэффициент адгезии поверхности должен быть не менее 38 Дун.

### Наклеивание

- Идеальная температура обработки от +15° до +30° С.
- Обрабатываемый материал должен пройти акклиматизацию, что означает привести его к комнатной температуре, чтобы избежать образования конденсата на поверхности.
- Серии Deco-line / Multistyle подвержены поверхностному расширению, и при повышении температуры на 10° С расширяются примерно на 0,7 мм на каждый погонный метр.
- Необходимо оставлять зазор 0,5 - 1 мм между листами при монтаже.
- В случае высокой температуры окружающей среды или при больших перепадах температуры расстояние между листами (зазор) должно быть увеличено. В этом случае также лучше использовать листы меньшего формата.
- Пленку, защищающую клеевой слой, необходимо удалять постепенно, шаг за шагом, одновременно твердо прижимая лист к оклеиваемой поверхности.
- **Внимание.** При монтаже самоклеящихся листов, для того чтобы избежать образования воздушных пузырей, рекомендуется использовать резиновый валик для приклеивания обоев (средней твердости).

### Защита поверхности

- Вся продукция защищена от повреждения поверхности специальной пленкой.

Защитную пленку необходимо снимать только после полного окончания обработки и монтажа.

### **Влажные помещения**

- Листы можно использовать в ванных комнатах.

**Важно:** избегать прямого контакта с водой.

Не рекомендуется применение листов серий Deco-line / Multistyle в местах с прямым попаданием солнечных лучей и при температурах более 60° C.

При использовании материалов Deco-line / Multistyle нужно иметь в виду, что они относятся к классу обычно воспламеняемых и не должны использоваться в непосредственной близости от источников открытого огня.

Данные рекомендации являются обязательными и даны производителем в соответствии со знаниями, опытом и проведенными экспериментами. За результаты обработки или ухода за материалами, производитель не несет никакой ответственности, поскольку не имеет влияния на эти процессы. Поэтому рекомендуется проводить испытания продукции в случае использования её в нестандартных условиях.