

Инструкция по поклейке натуральных обоев

ЭТИКЕТКИ ОТ РУЛОНОВ НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ!

КОНТРОЛЬ

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также убедиться, что цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору. Претензии к качеству товара не принимаются, если наклеено больше 3 полотен обоев. Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются. Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.

Важно!

Натуральный состав материала и технология производства предполагают неровности в фактуре и в толщине обоев, а также различия в цвете, что придает этим стеновым покрытиям особый шарм и подчеркивает их натуральность. Различия в цвете и фактуре неизбежны и могут проявляться не только в обоях разных рулонов, но и в одном рулоне. Производитель не может гарантировать абсолютное совпадение в цвете и фактуре между обоями и соответствующим образцом в каталоге.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность стен должна быть:

- чистой: удалить старые обои или стеновые покрытия и остатки старого клея, краски на лаковой или масляной основе, следы карандаша: разметки уровня, надписи и т.д.
- нормально абсорбирующей: загрунтовать слишком абсорбирующие поверхности.
- не жирной: не использовать жирной грунтовки, смесей или составов, закрывающих поры поверхности и препятствующих проникновению влаги, содержащейся в клее.
- прочной: стены должны быть устойчивыми, прочными, твердыми;
- сухой, не подверженной влиянию перепадов влажности;
- гладкой: тщательно отшлифовать поверхность; при необходимости устранить неровности и щели при помощи шпаклевки; оставить до полного высыхания;
- ровной: допуск – 2-4 мм на 2 м;
- однородной по цвету: устранить различие поверхностей, не представляющих собой единства цвета, наложением тонкого слоя грунтовки; оставить высохнуть до начала работ.

Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности больше 65 %.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Отмерить и разрезать 3 полотна, прибавив по 5-10 см снизу и сверху для выравнивания. Для артикулов с рисунком важно учитывать величину раппорта рисунка. Пронумеровать каждое полотно с изнаночной стороны и наклеивать полотна в порядке нумерации. При наклеивании менять направление каждого второго полотна относительно первого, если это указано на рулоне (ярко-оранжевая наклейка с двумя разнонаправленными стрелками).

НАКЛЕИВАНИЕ

Нанести клей, готовый к применению, на стену. Используйте клей на основе поливинилового ацетата типа. Наносить клей равномерным и достаточным слоем, следуя инструкции производителя клея. Соблюдайте время, на которое рекомендуется оставить клей на стене, перед тем как наклеить полотно: это время позволяет влаге, содержащейся в клее, проникнуть в поверхность или испариться (в среднем +-5 минут).

Если стены не сильно впитывают влагу или вообще ее не впитывают, то клей наносят только на обои. При этом не нужно выдерживать время и сворачивать обои, чтобы дать клею впитаться в обои. Чрезмерное намокание обоев может привести к отслоению бумажной основы. Клей должен быть средней консистенции по густоте. Если стены сильно впитывают влагу, то их необходимо предварительно прогрунтовать или наносить клей на обои и на стены одновременно.

ВНИМАНИЕ!

Равномерно увлажните клеем изнаночную сторону обоев при помощи губки, смоченной водой. Оставьте пропитаться примерно на 3 минуты (время зависит от температуры и уровня влажности помещения). Рекомендуется увлажнить первые два полотна. После наклеивания первого полотна, увлажните третье, приклейте второе полотно, и т.д.

ВАЖНО!

Не допускается сгибать полотна обоев, иначе на них останутся складки, которые будут заметны после наклеивания.

Убедитесь, что клей равномерно распределен по всей поверхности. Это гарантирует хорошее приклеивание к стене и позволит избежать отклеивания обоев в местах стыков.

Не используйте слишком много клея, чтобы избежать излишнего намокания обоев и выхода клея в местах стыков.

Избегайте попадания клея на поверхность обоев.

ВНИМАНИЕ!

Учитывайте тот факт, что некоторые клеи могут прореагировать с волокнодержащими материалами с появлением пятен, пожалуйста, проверяйте содержимое клея и предупреждения в прилагаемых к нему инструкциях, и обязательно тестируйте перед финишной наклейкой обоев.

Не позволяйте материалу становиться слишком влажным, так как это может привести к расслоению полотна, а именно отслоению плетеного материала обоев от их подложки. Необходимо использовать специальный клей, обеспечивающий мягкую пропитку поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Данный тип обоев не является моющимся и требует сухой вакуумной чистки.

Условия возврата и замены:

- Только целые, неразрезанные куски обоев подлежат возможному возврату в течение 30 дней с момента нашей поставки.
- Разрезанные рулоны не подлежат возврату ни при каких обстоятельствах.

